

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŚWIETLANEGO PANELU POD TELEWIZOR ZINTEGROWANEGO Z UCHWYTEM I PÓŁKĄ RTV (OPCJA)

Vena

ELEMENTY		SZT	
1	Podświetlana Blenda pod TV	1	
2	Uchwyt montażowy telewizora	2	
OPCJA	3	Półka na RTV	1
	4	Śruby montażowe	4
	5	Wspornik półki	2
	6	Podkładki	4
	7	Tuleje dystansowe	4
	8	Klucz imbusowy	1
	9	Kołki rozporowe uniwersalne	6
	10	Pilot ściemniacza	1
11	Śruby montażowe do telewizora	16	
12	Podkładki i tuleje dystansowe	12	

MONTAŻ 10-15 MINUT

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- WIERTARKA
- POZIOMICA
- WKRĘTAK KRZYŻAKOWY
- MŁOTEK

1) Przyłożyć blendę (1) do ściany, ustalić poziom, zaznaczyć otwory w ścianie do montażu kołków. Sugerujemy zaznaczyć 4 otwory w górnej części oraz 2 w dolnej.

2) Wiertarką wywiercić otwory w ścianie wg zaznaczeń, wbić młotkiem kołki rozporowe uniwersalne (9).

3) Przymocować blendę (1) do ściany wkrętką lub wkrętakiem za pomocą przeznaczonych wkrętów z kompletu (9).

4) Położyć telewizor na miękkiej powierzchni, następnie zamontować na plecach telewizora uchwyt montażowy(2) i przykręcić dobranymi o odpowiedniej długości śrubami montażowymi(11). **UWAGA:** W telewizorach o niejednorodnej grubości zastosować odpowiednie podkładki lub tuleje dystansowe(12).

5) Po sprawdzeniu czy wszystkie śruby są dokręcone, zawiesić telewizor na wieszaku wewnątrz blendy. Wyregulować pochylenie telewizora unosząc lekko telewizor do góry i przestawić o ząbek ustalając optymalny kąt pochylenia telewizora w pionie i w poziomie. Podłączyć telewizor do źródła prądu i sygnału TV. Podłączyć blendę do zasilania, wyregulować pilotem natężenie podświetlenia.

OPCJA PÓŁKA

6) Położyć półkę(3) i wsporniki półki(5) na miękkiej powierzchni. Przygotuj śruby montażowe(4) i tulejki dystansowe(7). Na śruby montażowe nałóż tuleje, wciśnij je od spodu w otwory półki. Na wystających śrubach zainstaluj wsporniki półki. Następnie nałóż podkładki dystansowe(6) na śruby.

OPCJA PÓŁKA

7) Tak przygotowaną półkę przykręć kluczem imbusowym(8) od spodu do panelu telewizyjnego. Dokręć do pierwszego oporu.